

# Abreuvement



**1 - Ref. 20250 ABREUVOIR AUTOMATIQUE P102**  
Toutes volailles adultes. Livre complet avec suspension, tuyau fil 6/9 mm, collier de piquage clapet. Tendeur + tuyau + collier piquage.

**2 - Ref. 20 263 TENDEUR DE CORDELETTE P102**  
4106-1

**3 - Ref. 20 268 CORDELETTE P102** Bobine 100 m.

**4 - Ref. 20 271 ABREUVOIR AQUABAR**  
5 godets, polyvalent toutes volailles du démarrage la finition. Livre nu sans connecteur, ni tuyau.

**5 - Ref. 20 272 ABREUVOIR BOL DINDE (OP)**  
Pour dindes, finition livre sans mécanisme (prevoir robinet complet Plasson ou P102 en sus).

**6 - Ref. 20 290 ABREUVOIR PORTE-BOUEILLE**

**7 - Ref. 20 296 ABREUVOIR A BASCULE RODARI**  
Coupe 6 cm. Utilise pour volailles, faisans, perdrix, lapins, lievres.

**8 - Ref. 20 297 ABREUVOIR A BASCULE RODARI**  
Coupe 12 cm.

**9 - Ref. 20 299 ABREUVOIR A BASCULE N.R.**  
Coupe 6 cm.

**10 - Ref. 20 300 ABREUVOIR A BASCULE N.R.**  
Coupe 12 cm.

Ref. 20 302 **BOUCHON N.R.** fil 8

**11 - Ref. 20 310 MONOVALVE inox standard**  
Lapins, volailles, faisans, perdrix repro.

Ref. 20 315 **MONOVALVE inox**  
Demarrage pour volailles au sol multi-directionnelle.

**12 - Ref. 20 320 MONOVALVE inox + PLAQUE vis**

**13 - Ref. 20 325 MONOVALVE SANITO** Special demarrage gibier, caillies, extra souple multi-directionnelle.

**14 - Ref. 20 330 MONOVALVE inox + PLAQUE pinces**

**15 - Ref. 20 335 ABREUVOIR PIPETTE SNAP + bride**

**16 - Ref. 20 338 SATELLITE** - Demarrage 4 godets - RX

**17 - Ref. 20 340 GODET COMBI** - PM

**18 - Ref. 20 350 GODET COMBI** - GM

**19 - Ref. 20 360 GODET COMBI** - Demontable + Clips.

**20 - Ref. 20 361 GODET MINI CUP DE DEMARRAGE**  
(Sans pipette) - 4021.

**21 - Ref. 20 362 GODET DINDE** Niveau constant adaptable sur monovalve inox Ref. 20310

**22 - Ref. 20 365 GODET POULETTES ET CAILLES**  
Automatique niveau constant clipser (sans pipette) 4017.